


KLASSNINGSPLAN

Brandfarlig gas i gascentral i rum mindre än 8 m²



Riskområde zon 1; sfär R= 0,5 m.
Område där explosiv atmosfär förväntas
förekomma vid normal hantering.



Riskområde zon 2; hela rummet.
Område där explosiv atmosfär inte förväntas
förekomma vid normal hantering men om den
ändå gör det, endast har kort varaktighet